

RETIRADA DEL MERCADO POR RAZONES DE SEGURIDAD

CPSC, Dorel Juvenile Group retira del mercado únicamente la parte del moisés que viene con el corral EB Soothe & Sway



Corral Soothe & Sway de Bauer® – Modelo 05046

Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la parte del moisés que viene con el corralito y comunicarse con Dorel Juvenile Group. El moisés que viene con el corralito puede inclinarse excesivamente; esto hará que el niño ruede hacia un costado. No se han informado incidentes ni lesiones. El corral Soothe & Sway de Eddie Bauer es portátil y salió a la venta con un moisés, un cambiador incorporado y un móvil con tres ositos de peluche. El número de modelo está impreso en una etiqueta autoadhesiva, en la parte inferior del corralito, sobre la pata de apoyo. La retirada del mercado alcanza a todos los corralitos, independientemente de la fecha de fabricación. No devuelva el corralito a la tienda donde lo compró.

Para obtener más información, visite

www.djgusa.com

y haga clic en "Safety Notice" al pie de la página 0

LLAME al 1-888-233-4903

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. EST.